Manuale MT780

Partitore da palo 2 uscite

Manuale d'uso e installazione

Articolo MT780 – Partitore da palo 2 uscite. Codice EAN: 8053323556381.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per consultazioni future.

1. Descrizione del prodotto

L'MT780 è un partitore da palo a 2 uscite progettato per la distribuzione del segnale TV e SAT, con basse perdite di inserzione, ottima linearità del segnale e schermatura contro le interferenze. Lavora nella banda 5–2400 MHz e consente il passaggio di corrente su tutte le porte (ALL PORTS POWER PASS).

È alloggiato in un contenitore stagno in plastica con coperchio a scatto, adatto all'installazione su palo anche in esterno, con protezione contro gli agenti atmosferici.

2. Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Codice articolo	MT780
Tipo	Partitore da palo 2 vie
Ingressi	1 (IN – connettore F femmina)
Uscite	2 (OUT – connettore F femmina)
Frequenza operativa	5 – 2400 MHz
Passaggio corrente	Su tutte le porte (ALL PORTS POWER PASS)
Custodia	Plastica, stagna, coperchio a scatto
Installazione	Su palo, anche in esterno
Codice EAN	8053323556381
Conformità	CE

3. Contenuto della confezione

- 1 partitore MT780 con custodia stagna da palo

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. In caso di danni, non installarlo e contattare il rivenditore.

4. Avvertenze di sicurezza

- Eseguire l'installazione con l'impianto spento: scollegare dalla rete alimentatori, amplificatori e ricevitori collegati.
- Il passaggio di corrente è attivo su tutte le porte: la tensione presente su una porta arriva anche alle altre.
- Per l'installazione su palo lavorare in sicurezza, con attrezzature adeguate e mai in caso di pioggia, vento forte o temporale.
- Chiudere sempre il coperchio fino allo scatto per mantenere la tenuta stagna.
- Non aprire, modificare o riparare il partitore.

5. Installazione e collegamento

Il partitore va inserito sulla linea coassiale tra l'antenna (o l'LNB) e i due apparecchi riceventi.

1. Aprire il coperchio a scatto della custodia.
2. Collegare il cavo proveniente dall'antenna o dall'LNB al connettore F contrassegnato **IN**.
3. Collegare i due cavi verso gli apparecchi riceventi ai connettori F contrassegnati **OUT**.
4. Avvitare i connettori F a mano fino a battuta, senza forzare.
5. Richiudere il coperchio fino allo scatto.
6. Fissare la custodia al palo.
7. Riaccendere l'impianto e verificare la ricezione su entrambe le uscite.

Non invertire l'ingresso IN con le uscite OUT.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun segnale su un'uscita	Connettore F allentato o cavo difettoso	Riavvitare il connettore; sostituire il cavo
Nessun segnale su entrambe le uscite	Ingresso IN e uscite OUT invertiti	Collegare il cavo dell'antenna/LNB alla porta IN
Nessun segnale su entrambe le uscite	Antenna o LNB non alimentati	Verificare l'alimentazione a monte e i collegamenti
Segnale debole	Livello di segnale insufficiente per due uscite	Verificare il livello del segnale in ingresso
Infiltrazioni nella custodia	Coperchio non chiuso correttamente	Asciugare e richiudere il coperchio fino allo scatto

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore.

7. Manutenzione, smaltimento e conformità

Manutenzione. Controllare periodicamente che il coperchio sia chiuso e che i connettori siano ben avvitati e non ossidati.

Smaltimento. Smaltire il prodotto e l'imballo secondo le norme locali sulla raccolta differenziata.

Conformità. Il prodotto è marcato CE.

8. Garanzia

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla data di acquisto per i consumatori privati, ai sensi del Codice del Consumo. La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, installazione errata, manomissioni, sovratensioni o infiltrazioni dovute a coperchio non chiuso correttamente.

Per assistenza, conservare lo scontrino o la fattura e contattare il rivenditore.