Manuale B8039

Connettore F 5 mm

Manuale d'uso e installazione

Articolo B8039 – Connettore F 5 mm. Codice EAN: 8595563725429.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per consultazioni future.

1. Descrizione del prodotto

Il B8039 è un connettore di tipo F adatto per cavi coassiali da 5 mm. Consente di collegare il cavo coassiale ad apparecchi e accessori TV/SAT dotati di connettore F femmina.

Viene fornito sfuso.

2. Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Codice articolo	B8039
Tipo di connettore	F
Cavo compatibile	Coassiale da 5 mm
Confezione	Sfuso
Codice EAN	8595563725429

3. Contenuto della confezione

- 1 connettore F B8039

Verificare che il connettore non presenti deformazioni o danni alla filettatura.

4. Avvertenze di sicurezza

- Eseguire il montaggio e il collegamento con gli apparecchi scollegati dalla rete elettrica.
- Usare il connettore solo su cavi coassiali da 5 mm.
- Utilizzare il taglierino con attenzione durante la spelatura del cavo, tagliando sempre lontano dalle mani.
- Non riutilizzare un connettore già avvitato e rimosso: la presa sulla guaina potrebbe non essere più sicura.
- Tenere il connettore fuori dalla portata dei bambini: le parti piccole possono essere ingerite.

5. Installazione e collegamento

Il connettore va avvitato sull'estremità del cavo coassiale, dopo averne preparato la testa.

1. Tagliare il cavo di netto, perpendicolarmente.
2. Rimuovere un tratto di guaina esterna senza incidere la calza di schermatura.
3. Ripiegare la calza all'indietro sulla guaina, distribuendola in modo uniforme.
4. Rimuovere un tratto di dielettrico (isolante interno), lasciando scoperto il conduttore centrale.
5. Avvitare il connettore sulla guaina, in senso orario, finché il dielettrico arriva a filo del corpo del connettore.

6 Verificare che il conduttore centrale sporga dal bordo del connettore e che nessun filo della calza tocchi il conduttore centrale.
7 Avvitare a mano il connettore sulla presa F femmina dell'apparecchio, fino a battuta, senza usare pinze.

Regolare le lunghezze di spelatura finché il connettore fa presa sulla calza e il dielettrico arriva a filo del corpo.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun segnale	Filo della calza a contatto con il conduttore centrale	Rifare la testa del cavo e montare un nuovo connettore
Nessun segnale	Conduttore centrale troppo corto	Rifare la testa del cavo lasciando il conduttore più lungo
Segnale instabile	Connettore non avvitato a battuta sulla presa	Riavvitare a mano il connettore
Connettore che si sfila	Cavo diverso da 5 mm o calza non ripiegata	Verificare il diametro del cavo e rifare la testa

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore.

7. Manutenzione e smaltimento

Manutenzione. Il connettore non richiede manutenzione. Controllare periodicamente che sia ben avvitato e che non presenti ossidazione.

Smaltimento. Smaltire il connettore secondo le norme locali sulla raccolta differenziata.

8. Garanzia

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla data di acquisto per i consumatori privati, ai sensi del Codice del Consumo. La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, montaggio errato o manomissioni.

Per assistenza, conservare lo scontrino o la fattura e contattare il rivenditore.