Manuale ND5246

Connettore F maschio per cavi coassiali da 7,5 mm

Manuale d'uso e installazione

Articolo ND5246 – Connettore F maschio per cavi coassiali da 7,5 mm, confezione da 25 pezzi. Codice EAN: 5412810299935.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per consultazioni future.

1. Descrizione del prodotto

L'ND5246 è un connettore di tipo F maschio, dritto, in metallo con placcatura in nichel, per cavi coassiali con diametro di 7,5 mm. Consente di collegare il cavo coassiale ad apparecchi e accessori TV/SAT dotati di connettore F femmina.

Viene fornito in confezione da 25 pezzi.

2. Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Codice articolo	ND5246
Tipo di connettore	F-connector
Contatti	Maschio
Design connettore – lato A	Dritto
Diametro	7,5 mm
Materiale	Metallo
Placcatura	Nichel
Colore	Argento
Confezione	Prodotti sfusi
Contenuto	25 pezzi
Codice EAN	5412810299935

3. Contenuto della confezione

- 25 connettori F maschio ND5246

Verificare che i connettori non presentino deformazioni o danni alla filettatura.

4. Avvertenze di sicurezza

- Eseguire il montaggio e il collegamento con gli apparecchi scollegati dalla rete elettrica.
- Usare il connettore solo su cavi coassiali con diametro di 7,5 mm.
- Utilizzare il taglierino con attenzione durante la spelatura del cavo, tagliando sempre lontano dalle mani.
- Non riutilizzare un connettore già avvitato e rimosso: la presa sulla guaina potrebbe non essere più sicura.
- Tenere i connettori fuori dalla portata dei bambini: le parti piccole possono essere ingerite.

5. Installazione e collegamento

Il connettore va avvitato sull'estremità del cavo coassiale, dopo averne preparato la testa.

1. Tagliare il cavo di netto, perpendicolarmente.
2. Rimuovere un tratto di guaina esterna senza incidere la calza di schermatura.
3. Ripiegare la calza all'indietro sulla guaina, distribuendola in modo uniforme.
4. Rimuovere un tratto di dielettrico (isolante interno), lasciando scoperto il conduttore centrale.
5. Avvitare il connettore sulla guaina, in senso orario, finché il dielettrico arriva a filo del corpo del connettore.
6. Verificare che il conduttore centrale sporga dal bordo del connettore e che nessun filo della calza tocchi il conduttore centrale.
7. Avvitare a mano il connettore sulla presa F femmina dell'apparecchio, fino a battuta, senza usare pinze.

Regolare le lunghezze di spelatura finché il connettore fa presa sulla calza e il dielettrico arriva a filo del corpo.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun segnale	Filo della calza a contatto con il conduttore centrale	Rifare la testa del cavo e montare un nuovo connettore
Nessun segnale	Conduttore centrale troppo corto	Rifare la testa del cavo lasciando il conduttore più lungo
Segnale instabile	Connettore non avvitato a battuta sulla presa	Riavvitare a mano il connettore
Connettore che si sfila	Cavo di diametro diverso da 7,5 mm o calza non ripiegata	Verificare il diametro del cavo e rifare la testa

Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore.

7. Manutenzione e smaltimento

Manutenzione. Il connettore non richiede manutenzione. Controllare periodicamente che sia ben avvitato e che non presenti ossidazione.

Smaltimento. Smaltire i connettori e l'imballo secondo le norme locali sulla raccolta differenziata.

8. Garanzia

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla data di acquisto per i consumatori privati, ai sensi del Codice del Consumo. La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, montaggio errato o manomissioni.

Per assistenza, conservare lo scontrino o la fattura e contattare il rivenditore.